

A very comfortable seat with a mesh backrest with lumbar support and an upholstered seat, in operational and cantilever versions.

Perfect for offices where work is mainly done at the desk and demands posture variation, maximum comfort and ergonomics.

The manually adjustable lumbar support allows full contact with the backrest, adapting the seat to the operator's anthropometric characteristics in a personal and variable way.

COMPONENTS

STAR (OPERATIVE CHAIR WITH MESH BACKREST)



SWIVEL BASE

Available in 2 versions:

- (PLN2) Black nylon base, 680 mm diameter, 5 spokes.
- (ALC6) Polished die-cast aluminium base, 700 mm diameter, 5 spokes.

WHEELS

Black nylon castors (50 mm diameter) with zinc-coated steel pin, snap-fit. Rubberized wheels optional.
(OPTIONAL) Polyamide feet interchangeable with the wheels with the same pin for fixing to the base.

ELEVATION

All the gas columns comply with the DIN 4550 standard and exceed the 4th level.

MECHANISM

Available in 2 versions:

- (GY3) Mechanism with a synchronous seat-back movement which can be blocked in 3 positions.

The mechanism allows for load intensity regulation and is also fitted with a synchron block/release lever with an anti-shock system.

- (GY) Mechanism with a synchronous seat-back movement which can be blocked in 4 positions.

The mechanism allows for load intensity regulation and is also fitted with a synchron block/release lever with an anti-shock system.



ARMRESTS

- (BH2) Height adjustable "T" shaped armrests in black polypropylene.

- (BF7) Shaped closed armrest in black polypropylene.

OPTIONAL

- 1D "T" shaped armrest with adjustable height, made of black polypropylene, black stirrup and soft black polyurethane pad.

SEAT

Supporting structure made from 12mm thick multilayer beech wood, covered with a 45mm thick fire-retardant rubber in non-deformable polyurethane expanded and with a density of 30 kg/m³.

External structure made from black recyclable shockproof plastic.

BACKREST

Frame made from black shockproof plastic.

Plastic backrest interior with lumbar support incorporated.


UPHOLSTERY

Finishes and colours available in the LAS Colours Samples Card. (For colours of the backrest in mesh see Category R1-RETE ROUND).

DIMENSIONS



UPHOLSTERY	FEATURES	AVAILABILITY
Poli		■
Ecopelle		■
Crepe		■
Time		■
Stretch		■
Melange		■
Trevi		■
Lana		
Crazy by Flukso		■
Chili by Gabriel		■
Nautilus		
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Crisp by Gabriel		■
Grain by Gabriel		■
Nabucco		
Pelle		
Customer fabric		■

MESH BACKREST	FEATURES	AVAILABILITY
R1- Rete ROUND WHITE, GREY, GREEN, BLUETTE, ORANGE, RED		■
R1- Rete ROUND BLACK		■

SHIPPING SPECIFICATION	FIRE-RETARDANT TEST	FABRIC RESISTANCE TEST
Chair without armrests <ul style="list-style-type: none"> • Pcs. 1 • m³ 0,180 • Kg 13,5 	For specification, please you see the color samples card. Contact us for more information.	For specification, please you see the color samples card. Contact us for more information.
Chair with armrests <ul style="list-style-type: none"> • Pcs. 1 • m³ 0,180 • Kg 14,5 		



USE AND MAINTENANCE

GENERAL INFORMATION

Do not expose the seating to direct sunlight and keep it at least 30 cm from any heat source;
Do not sit with abrasive accessories, sharp objects in your pocket or jacket (keys, buttons, zippers, etc.) that may damage the fabric.
Fabrics can fade. It may happen that under certain circumstances, colored clothes or jeans may stain the upholstery.
Furthermore, the light colors of the fabrics and leathers are more susceptible to getting dirty.
Choose the correct wheels for the type of floor on which the chair will be used.
Rigid wheels on carpets or rugs (TYPE H) Soft wheels on hard ground: marble, tiles, ... etc.
Wheels should be cleaned from time to time with gauze to remove fluff and dust.

USE

This product is for indoor use only. The chair must be used in compliance with the aim for which it has been projected (office swivel chair) and with diligence. Improper use (e.g. climbing the chair with feet) may cause instability, falling down and/or serious injury to persons and objects.
Do not modify the chair in a way that could compromise its stability. Gas column substitution or reparation must be performed by trained staff only.

CLEANING AND MAINTENANCE

As a general rule, we recommend using cleaning products that do not harm the environment.
Follow the manufacturer's instructions for cleaning products.
Before cleaning stains, try, as far as possible, to perform a test on a hidden area.

FABRICS

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA - CRISP - TIME - NAUTILUS - GRAIN - NABUCCO
Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. AVVERTENZE GENERALI: I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

GO CHECK - CHILI - RETE ROUND - RETE BREAK - RETE GABRIEL- RETE NORDIC

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.
Dab quickly with absorbent paper and wipe gently with water and neutral soap using a clean white cotton cloth.

ECOPELLE - CRAZY

Immediately absorb the stain with absorbent paper, then wipe with a damp cloth and neutral soap.
Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain. Repeat the operation if necessary.
Absolutely avoid the use of products containing any type of solvents, bleaches, alcohol, chemical detergents and polishing sprays.

PELLE (REAL LEATHER)

Possible leather scratches and marks are not to be considered imperfections but a guarantee of its quality and authenticity.
Slight differences between dyeing lots are considered normal. For a normal cleaning, sprinkle with a soft, dry white cloth.
Any stains can be removed using a white cloth dampened with water and neutral soap.
After cleaning carefully, pass a damp cloth soaked in water, so as to remove any residue of detergent.
Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain.
Do not dry in direct sunlight or with hair dryer.

METALS (STEEL OR ALUMINIUM)

To preserve the brilliant Chrome finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.
Do not use solvents or acids. Dry with a dry cotton cloth.
Polished aluminium undergoes a natural oxidation process, any stains can be removed using a soft wax suitable for metals.

PLASTIC MATERIAL

For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth with water and neutral soap.
Dry with a cotton cloth. Avoid using solvents.

PHASING OUT AND DISPOSAL OF THE PRODUCT

- At the end of their life cycle, the materials must not be left lying around in nature but consigned to the authorized disposal centers.



WARRANTY

The original buyer of LAS MOBILI s.r.l. chair unit is covered by a 5 (five) year warranty, starting from the day of purchase, with the following exceptions.
Exposed parts such as:

Covering warranty 3 (three) years

Padding warranty 2 (two) years

The LAS MOBILI s.r.l. warranty is expressly restricted to the replacement of parts and components of the chair.

For all other aspects consult the current price list

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
las@las.it – www.las.it

Since the Company is constantly committed to the improvement of its products, all descriptions, dimensions, indications etc. shown on this sheet are to be considered indicative. They can therefore be subject to change without notice and without this implying any responsibility on our part or that of our dealers.

La poltroncina cantilever garantisce una perfetta armonia stilistica con la versione operativa. Può essere collocata alla scrivania lato ospite o per allestire piccole sale riunioni.

DESCRIZIONE COMPONENTI

STAR (SEDIA SLITTA SCHIENALE RETE)



BASE SLITTA

Struttura in tubolare metallico del diametro di mm 25, verniciato nero oppure cromato lucido, con pad in polipropilene nero. Piedini in plastica.

SEDILE

Struttura portante realizzata in polipropilene, ricoperta con gomma ignifuga in poliuretano espanso indeformabile dello spessore di mm 45 e di densità 30 kg/m³

SCHIENALE

Telaio e cornice in nylon tenacizzato nero.
Rivestimento in rete (R1 – RETE ROUND) disponibile in 7 colori.

TAPPEZZERIA

Finiture e colori disponibili nella “Cartella Colori” by LAS.

DIMENSIONI



RIVESTIMENTO	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
Poli		■
Ecopelle		■
Crepe		■
Time		■
Stretch		■
Melange		■
Trevi		■
Lana		
Crazy by Flukso		■
Chili by Gabriel		■
Nautilus		
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Crisp by Gabriel		■
Grain by Gabriel		■
Nabucco		
Pelle		
Tessuto cliente		■

RETE SCHIENALE	CARATTERISTICA	DISPONIBILE
R1- Rete ROUND BIANCO, GRIGIO, VERDE, BLUETTE, ARANCIO, ROSSO		■
R1- Rete ROUND NERO		■

SPECIFICHE SPEDIZIONE	TEST IGNIFUGHI	TEST RESISTENZA TESSUTI
Seduta base slitta <ul style="list-style-type: none"> • Colli 1 • m³ 0,400 • Kg 11 	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni	Per specifiche si rimanda alle schede tessuto della cartella colori. Contattateci per ulteriori informazioni



USO E MANUTENZIONE

RACCOMANDAZIONI GENERALI

Non esporre alla luce solare diretta, tenere almeno 30 cm da qualsiasi fonte di calore.

Non sedersi con accessori abrasivi, oggetti appuntiti o taglienti.

I tessuti possono sbiadire, i colori chiari sono più suscettibili a sporcarsi, vestiti colorati o jeans possono macchiare la tappezzeria.

Scegliere le ruote corrette per il tipo di pavimento su cui si utilizzerà la sedia.

Ruote rigide su tappeti o moquette (TIPO H) - - Ruote morbide su suoli duri: marmo, piastrelle, ...etc.

Le ruote devono essere pulite periodicamente con una garza per rimuovere lanugine e polvere.

UTILIZZO

Questo prodotto è progettato esclusivamente per un uso interno. La seduta deve essere utilizzata in modo conforme allo scopo cui è destinata (sedia girevole per ufficio) e nel rispetto del principio di diligenza. L'utilizzo improprio (es. salire in piedi sul sedile) potrebbe causare instabilità, rovesciamento e/o gravi danni a cose o persone. Non apportare alla seduta modifiche tali da compromettere la stabilità della struttura; l'eventuale sostituzione o riparazione della colonna a gas deve essere eseguita da personale addestrato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Come regola generale, si consiglia di utilizzare prodotti di pulizia che non danneggiano l'ambiente.

Seguire le istruzioni del fabbricante dei prodotti per la pulizia.

Prima di pulire le macchie, eseguire un test su una zona nascosta.

TESSUTI

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA - CRISP - TIME - NAUTILUS - GRAIN - NABUCCO

Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. AVVERTENZE GENERALI: I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

GO CHECK - CHILI - RETE ROUND - RETE BREAK - RETE GABRIEL- RETE NORDIC

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e pulire delicatamente con acqua e sapone neutro utilizzando un panno di cotone bianco pulito.

ECOPELLE - CRAZY

Assorbire immediatamente la macchia con carta assorbente, quindi pulire con panno umido e sapone neutro. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Ripetere l'operazione se necessario. Assolutamente da evitare l'uso di prodotti contenenti qualsiasi tipo di solventi, alcool, candeggina, detersivi chimici e spray per lucidare.

VERA PELLE

Eventuali imperfezioni, graffi e cicatrici non devono essere considerati difetti, ma pregi e caratteristiche di garanzia e autenticità della vera pelle. Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali. Per una normale pulizia spolverare con un panno bianco morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono rimuovere usando un panno bianco inumidito con acqua e sapone neutro. Dopo aver pulito accuratamente, passate poi un panno umido bagnato solo in acqua, così da eliminare ogni residuo di detersivo. Asciugare immediatamente dopo il trattamento. Non strofinare, ma tamponare delicatamente dai bordi verso il centro della macchia. Non asciugare alla luce del sole o con phon.

METALLO (ACCIAIO O ALLUMINIO)

Utilizzare un panno morbido e imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Non utilizzare solventi o acidi. Asciugare con un panno di cotone asciutto. L'alluminio lucido subisce un naturale processo di ossidazione, eventuali macchie possono essere rimosse usando una cera morbida adatta ai metalli.

MATERIALE PLASTICO

Per una normale pulizia utilizzare un panno morbido e pulito imbevuto in una soluzione composta di acqua e sapone neutro. Asciugare con panno di cotone. Evitare assolutamente utilizzo di solventi.

CICLO FINE DI VITA DEL PRODOTTO

- I materiali, alla fine del loro ciclo di vita, non vanno dispersi nell'ambiente, bensì conferiti alle strutture autorizzate per essere smaltiti.



GARANZIA

Tutte le sedute LAS MOBILI s.r.l. sono garantite per 5 anni dalla data di consegna, con le eccezioni sotto riportate:

-rivestimenti 3 (tre) anni, - Imbottitura 2 (due) anni

La garanzia LAS MOBILI s.r.l. è espressamente limitata alla sostituzione di parti e componenti della seduta.

Per tutti gli altri aspetti consultare il listino sedute in vigore.

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
las@las.it – www.las.it

Essendo l'Azienda costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, tutte le descrizioni, dimensioni, indicazioni etc.... riportate su questa scheda sono da considerarsi indicative. Possono quindi essere soggette a modifica senza preavviso e senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte nostra o dei nostri rivenditori.

The cantilever armchair guarantees perfect stylistic harmony with the operational version. It can be placed at the guest side desk or to set up small meeting rooms.

COMPONENTS

STAR (SLED CHAIR WITH MESH BACKREST)



SLED FRAME

Metal tubular structure, diameter 25 mm, in varnished black or polished chrome plated finish, with black polypropylene upper cover. Plastic glides.

SEAT

Supporting structure made from polypropylene, covered with a 45mm thick fire-retardant rubber in non-deformable polyurethane expanded and with a density of 30 kg/m³

BACKREST

High resistance structure realized in black nylon strengthened.


UPHOLSTERY

Finishes and colours available in the LAS Colours Samples Card. (For colours of the backrest in mesh see Category R1-RETE ROUND).

DIMENSIONS



UPHOLSTERY	FEATURES	AVAILABILITY
Poli		■
Ecopelle		■
Crepe		■
Time		■
Stretch		■
Melange		■
Trevi		■
Lana		
Crazy by Flukso		■
Chili by Gabriel		■
Nautilus		
Taylor by Flukso		■
Go Check by Gabriel		■
Crisp by Gabriel		■
Grain by Gabriel		■
Nabucco		
Pelle		
Tessuto cliente		■

MESH BACKREST	FEATURES	AVAILABILITY
R1- Rete ROUND WHITE, GREY, GREEN, BLUETTE, ORANGE, RED		■
R1- Rete ROUND BLACK		■

SHIPPING SPECIFICATION	FIRE-RETARDANT TEST	FABRIC RESISTANCE TEST
Sled chair <ul style="list-style-type: none"> • Pcs. 1 • m³ 0,400 • Kg 11 	For specification, please you see the color samples card. Contact us for more information.	For specification, please you see the color samples card. Contact us for more information.



USE AND MAINTENANCE

GENERAL INFORMATION

Do not expose the seating to direct sunlight and keep it at least 30 cm from any heat source;
Do not sit with abrasive accessories, sharp objects in your pocket or jacket (keys, buttons, zippers, etc.) that may damage the fabric.
Fabrics can fade. It may happen that under certain circumstances, colored clothes or jeans may stain the upholstery.
Furthermore, the light colors of the fabrics and leathers are more susceptible to getting dirty.
Choose the correct wheels for the type of floor on which the chair will be used.
Rigid wheels on carpets or rugs (TYPE H) Soft wheels on hard ground: marble, tiles, ... etc.
Wheels should be cleaned from time to time with gauze to remove fluff and dust.

USE

This product is for indoor use only. The chair must be used in compliance with the aim for which it has been projected (office swivel chair) and with diligence. Improper use (e.g. climbing the chair with feet) may cause instability, falling down and/or serious injury to persons and objects.
Do not modify the chair in a way that could compromise its stability. Gas column substitution or reparation must be performed by trained staff only.

CLEANING AND MAINTENANCE

As a general rule, we recommend using cleaning products that do not harm the environment.
Follow the manufacturer's instructions for cleaning products.
Before cleaning stains, try, as far as possible, to perform a test on a hidden area.

FABRICS

POLI - CREPE - TREVI - STRETCH - MELANGE - LANA - CRISP - TIME - NAUTILUS - GRAIN - NABUCCO
Per una normale pulizia usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

TAYLOR F.R.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare. Rimuovere tempestivamente residui di cibo ed eventuali macchie di olio, latte e bevande. Tamponare tempestivamente con carta assorbente e spazzolare delicatamente con acqua e sapone neutro o soluzioni d'acqua ed alcol al 20%. AVVERTENZE GENERALI: I rimedi indicati risultano efficaci nel 90% dei casi. La mancanza di tempestività nell'azione rende la pulizia meno efficace, con conseguente permanenza di aloni.

GO CHECK - CHILI - RETE ROUND - RETE BREAK - RETE GABRIEL- RETE NORDIC

Use the smooth spout vacuum cleaner regularly without brushing. Immediately remove food residues and any oil, milk and drink stains.
Dab quickly with absorbent paper and wipe gently with water and neutral soap using a clean white cotton cloth.

ECOPELLE - CRAZY

Immediately absorb the stain with absorbent paper, then wipe with a damp cloth and neutral soap.
Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain. Repeat the operation if necessary.
Absolutely avoid the use of products containing any type of solvents, bleaches, alcohol, chemical detergents and polishing sprays.

PELLE (REAL LEATHER)

Possible leather scratches and marks are not to be considered imperfections but a guarantee of its quality and authenticity.
Slight differences between dyeing lots are considered normal. For a normal cleaning, sprinkle with a soft, dry white cloth.
Any stains can be removed using a white cloth dampened with water and neutral soap.
After cleaning carefully, pass a damp cloth soaked in water, so as to remove any residue of detergent.
Dry immediately after treatment. Do not rub, but dab gently from the edges towards the center of the stain.
Do not dry in direct sunlight or with hair dryer.

METALS (STEEL OR ALUMINIUM)

To preserve the brilliant Chrome finish, regularly wipe with a soft clean cloth using only mild soap and water.
Do not use solvents or acids. Dry with a dry cotton cloth.
Polished aluminium undergoes a natural oxidation process, any stains can be removed using a soft wax suitable for metals.

PLASTIC MATERIAL

For normal maintenance and cleaning use a soft clean cloth with water and neutral soap.
Dry with a cotton cloth. Avoid using solvents.

PHASING OUT AND DISPOSAL OF THE PRODUCT

- At the end of their life cycle, the materials must not be left lying around in nature but consigned to the authorized disposal centers.



WARRANTY

The original buyer of LAS MOBILI s.r.l. chair unit is covered by a 5 (five) year warranty, starting from the day of purchase, with the following exceptions.
Exposed parts such as:

Covering warranty 3 (three) years

Padding warranty 2 (two) years

The LAS MOBILI s.r.l. warranty is expressly restricted to the replacement of parts and components of the chair.

For all other aspects consult the current price list

LAS MOBILI s.r.l.

Via dell'Industria, 81
64018 Tortoreto (TE) – Italy
Tel. +39 0861 7831
Fax +39 0861 786851
las@las.it – www.las.it

Since the Company is constantly committed to the improvement of its products, all descriptions, dimensions, indications etc. shown on this sheet are to be considered indicative. They can therefore be subject to change without notice and without this implying any responsibility on our part or that of our dealers.